

 **KERBL**
Hobbyfarming



NOFROST
#82844

(DE) Bedienungsanleitung
(FR) Mode d'emploi
(EN) Operating instructions
(PL) Instrukcja obsługi
(CS) Návod k obsluze
(NL) Gebruiksaanwijzing
(IT) Istruzioni per l'uso
(SV) Bruksanvisning
(DA) Brugsanvisning
(SL) Navodila za uporabo

(PT) Instruções de utilização
(HU) Használati utasítás
(NO) Bruksanvisning
(ES) Manual de instrucciones
(FI) Käyttöohje
(BG) ръководство за експлоатация
(RO) Instrucțiuni de utilizare
(RU) Инструкция по эксплуатации

(CZ) Zateplený kurník, vyhřívatelny

Bezpečnostní pokyny

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě.



OPATRNĚ!

Nebezpečí zranění osob, zvířat a věcných škod v důsledku nesprávného používání!

- Zajistěte, aby přístroj používaly pouze osoby s odpovídajícími odbornými znalostmi.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a slabých osob.
- Povrch podlahy se zahřeje až na cca 30 °C.
- Ujistěte se, že v blízkosti transformátoru a zástrčky nejsou žádné hořlavé nebo snadno zápalné materiály.
- Zkontrolujte provozní napětí uvedené na síťové zástrčce. Přístroj používejte pouze s uvedeným síťovým napětím.
- V případě nechtěných technických údajů na transformátoru (typovém štítku) se tento nesmí používat.
- Z důvodu ochrany osob, zvířat a zařízení smí být přístroj připojen pouze k síťovým zásuvkám, které jsou samostatně jištěné proudovým chráničem (FI).
- Všechna elektrická vedení položte tak, aby byla chráněna před okusem. Používejte pouze materiály odolné proti okusu.
- Elektrické přírodní vedení se nesmí dostat do styku s olejem nebo ostrými hranami.
- Před prvními mrazy zkontrolujte funkčnost topného článku.
- Topení nepoužívejte, pokud jsou poškozeny části přístroje nebo přípojné vedení.
- Poškozené přípojné vedení neopravujte sami. Přípojné vedení může vyměnit pouze výrobce.
- Zástrčku nevytahujte ze zásuvky za kabel a nepřenášejte topný článek zavěšený na kabelu.
- Před přemístěním nebo čištěním kurníku a vyhřívání podlahy vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neponořujte do vody.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění.
- Topení provozujte pouze v případě, že podlaha není poškozena a všechny části kurníku jsou kompletně a správně smontovány.
- Pokud-li povrch podlahy poškozen, okamžitě ji vyměňte.
- Zástrčku připojte k elektrické síti pouze v případě, že hrozí nebezpečí mrazu.

Použití v souladu s určeným účelem

Vyhřívatelny kurník slouží k chovu a ochraně drůbeže před mrazem. Jakékoli jiné použití je pokládáno za neodpovídající danému určení. Při neodpovídajícím použití, při zásazích do přístroje a při změnách přístroje zanikají záruční nároky a nároky na ručení ze strany výrobce.

Kurník slouží k nocování kuřat. Během dne dopřejte zvířatům dostatečný výběh. Zajistěte dostatečné větrání v kurníku a dodržujte právní předpisy platné v dané zemi.

Funkce

V podlahové desce je zabudován elektrický topný vodič, který podlahu rovnoměrně zahřívá. Kurník lze používat ve vnitřním prostoru i venku.

Topný článek se zapne tepelným spínačem, když teplota klesne pod minimum (cca 6 °C), a vypne se, když je překročena maximální teplota (cca 13 °C). Teplota vzduchu se tak vždy pohybuje mezi těmito hodnotami. Teplota povrchu podlahy je výrazně vyšší, takže nezamrznou ani otevřené misky s vodou.

Instalace a uvedení do provozu

Postupujte takto:

1. Zkontrolujte díly, zejména vyhřívatelnu podlahu, transformátor a tepelný spínač, zda nejsou poškozené.
2. Kurník sestavte podle přiloženého návodu a v souladu s bezpečnostními pokyny.
3. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky 230 V. Pokud tepelný spínač v kurníku naměří pokles pod minimální teplotu, zahřátí bude citelné již po krátkém čase.
4. Chcete-li topení vypnout, vytáhněte síťovou zástrčku.
5. Topení připojujte k elektrické síti pouze v případě, že hrozí nebezpečí mrazu, jinak bude transformátor zbytečně spotřebovávat energii.

Údržba a čištění



OPATRNĚ!

- Nebezpečí zranění osob, zvířat a věcných škod
- Údržbu a čištění provádějte pouze při odpojení síťové zástrčky.

Při údržbě a čištění dodržujte následující pokyny:

- Transformátor a kabely chraňte před prachem a nečistotami.
- Dily topení čistěte pouze měkkým hadříkem nebo vlhkou tkaninou. Hadřík, resp. tkanina by neměly obsahovat benzín a/nebo rozpouštědla, protože mohou napadnout nebo poškodit díly topení.
- Dily topení nikdy neponořujte do vody ani je nečistěte proudem vody.

Technické údaje

Číslo výrobku / typové označení:	82844	Třída ochrany:	II
Napětí:	Vstup: 230 V AC, 50 Hz 0,39 A	Stupeň krytí:	IP64
	Výstup: 24 V DC, 3,7 A	Rozměry:	146 x 74 x 82 cm
Příkon:	89 VA (W)	Hmotnost:	50,5 kg



Prohlášení ES o shodě

Tímto společnost Albert KERBL GmbH prohlašuje, že výrobek/přístroj popisovaný v tomto návodu je v souladu se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními a směrnicemi. Značka CE označuje splnění směrnice Evropské unie.



Elektrický odpad

Náležitým způsobem provedená likvidace přístroje po ukončení jeho funkčního uplatnění je povinností provozovatele. Dodržujte příslušné předpisy své země. Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. V rámci směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických starých přístrojů bude tento přístroj bezplatně přijat na komunálních sběrných místech, popř. ve sběrných druhotných surovin, nebo ho lze vrátit odborným prodejčům, kteří nabízejí servis přijetí těchto přístrojů.

Náležitým způsobem provedená likvidace napomáhá ochraně životního prostředí a zamezuje možným škodlivým účinkům na člověka a okolní prostředí.