

NÁVOD K MONTÁŽI

Klec pro křepelky CF179.20C

CZ: Opřete přední a zadní stranu klece o boční stěny, poté je upevněte pomocí dodaných šroubů a destiček.

SK: Oprite prednú a zadnú stranu kliecky o bočné steny, potom ich upevnite pomocou dodaných skrutiek a doštičiek.



CZ: Upevněte víko pomocí plastových spon dodaných s klecí.

SK: Upevnite veko pomocou plastových spôn dodaných s klieckou.



CZ: Zahákněte krmítko a napáječku.

SK: Zaháknite krmidlo a napájačku.



CZ: Pomocí černé spony (3 ks) připevněte zásobník na vejce.

SK: Pomocou čiernej spony (3 ks) pripevnite zásobník na vajcia.

