



BA-1330
12 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

 Možné zdroje proudu: -12 Voltů Elektrický ohradník se (ve stáji) nesmí používat jako zvířecí trenažér!	<table> <tr> <td>1</td><td>Kontrolka <i>Pokud kontrolka LED bliká modře, modul dodává do zařízení napětí!</i></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Vypínač</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Přípojka plotu </td></tr> <tr> <td>4</td><td>Zemnicí přípojka </td></tr> <tr> <td>5</td><td>Kryt baterie</td></tr> </table>	1	Kontrolka <i>Pokud kontrolka LED bliká modře, modul dodává do zařízení napětí!</i>	2	Vypínač	3	Přípojka plotu 	4	Zemnicí přípojka 	5	Kryt baterie
1	Kontrolka <i>Pokud kontrolka LED bliká modře, modul dodává do zařízení napětí!</i>										
2	Vypínač										
3	Přípojka plotu 										
4	Zemnicí přípojka 										
5	Kryt baterie										

Před prvním použitím by měla být baterie nabíjena alespoň 12 hodin pomocí dodané nabíječky.

Během delších přestávek v provozu (např. V zimě) vždy nabíjte baterii! (Udržovací poplatek)

a.) Montáž

Přístroj musí být vždy provozován v poloze, jak je znázorněno na obrázku.

Jednotku lze zavěsit na dřevěné sloupky pomocí dvou šroubů, které jsou součástí zásuvky na baterie.

Hřídel vedle prostoru pro baterie se používá také pro připojení k tyči s max. Ø 40 mm nebo na T-sloupku.

b.) Popis funkce přístroje

Přístroj uvést do provozu **BEZ** plotu a země. Při připojování 12V-akumulátoru dbát na správné pólování (červená + a černá -). Když bliká světlo plotu (1) zeleně, je přístroj funkční. Pokud ještě bliká světlo akumulátoru (2) červeně musí být na 12V-akumulátoru zkontrolováno napětí. Pokud světlo plotu (1) neblinká, zkontrolovat pólování 12V-připojovacího kabelu k akumulátoru příp. přístroj nechat zkontrolovat odborníkem.

Doba nabíjení pomocí nabíječky min. 12 hodin!

c.) Popis funkce s připojeným plotem (plot + uzemnění)

	Kontrolka zeleně	Kontrolka červeně	Funkce zařízení	12V akumulátor
1	ANO	NE	O.K.	O.K. (>11,7V)
2	ANO	ANO	O.K.	Brzy nabíjte, resp. vyměňte
3	NE	ANO	Výpadek impulzů, aktivována ochrana před nadměrným vybitím	Neprodleně dobijte, resp. vyměňte

Pokud zelená kontrolka plotu (1) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník.

!!! Přístroj by měl být min. uzemněný s připojenou zemnicí tyčí !!!

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Obratť se prosím na svého odborného prodejce!