

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

Škubačka drůbeže JO15

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!

Záruční list

MODEL:

Číslo objednávky:

DATUM PRODEJE:

VÝROBCE: LLC „JOSAS“, A. Krutulio g. 17 LT-08311, Vilnius, Lithuania

PRODEJCE: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany

ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky



Záruční podmínky:

- Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný:
 - odevzdat návod na použití
- Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný:
 - používat výrobek podle návodu k použití
 - dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy
 - nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo
 - v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze autorizovaný servis
 - k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu.

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

Návod k obsluze

1 Základní představení

1.1 Popis výrobku

Jedná se o hobby škubačku, která je ideální pro všechny druhy vodní i hrabavé drůbeže. Před škubáním je nutné drůbež správně spařit viz kapitola 4.2. Menší drůbež je doporučeno držet za nohy a spouštět podél rotujícího válce, větší drůbež (např. husy, krůty) pokládat na škubačku a přes válec převalovat vždy část, kterou budete chtít oškubat. Trhací válec je vybaven 24ks škubacích prstů s kapacitou škubání 30 – 40ks drůbeže za hodinu.

1.2 Určené použití

Výrobek je určen ke škubání vodní a hrabavé drůbeže. Pro správné využití výrobku je třeba upevnit do zařízení (doporučena vrtačka), které bude s výrobkem otáčet. Zařízení, které bude využito k otáčení, musí být bezpečně upevněno k pracovní ploše, aby nemohlo dojít k úrazu.

1.3 Pracovní místo

V závislosti na užití výrobku se doporučuje využít stabilního pracovního místa, které při spuštění zařízení pro otáčení výrobku bude bezpečné. Individuálně se tedy pracovní místo odvíjí od možnosti provozovatele výrobku, avšak vždy je třeba dodržovat a dbát zvýšené bezpečnosti a rizik při manipulaci viz bod 1.4. Provozovatel se pohybuje na straně válce, který je upevněn do zařízení, které s výrobkem otáčí.

1.4 Riziko a bezpečnost

Při práci s výrobkem vždy používejte ochranné rukavice a ochranu celého obličeje. Nepřiblížujte se k výrobku ve volném oblečení a pozor na dlouhé vlasy, hrozí nebezpečí zachycení do výrobku a následné zranění. V žádném případě nevkládejte prsty mezi drůbež a válec. Při práci se zařízením, které otáčí výrobek, vždy dodržujte bezpečnostní prvky daného zařízení viz návod. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do výrobku v průběhu jeho normálního chodu. Pravidelně kontrolujte bezvadný stav stroje.

Oficiální distributor pro Českou republiku:



1.5 Zakázané použití

Výrobek je určen ke škubání vodní a hrabavé drůbeže a jakékoliv jiné použití je zakázáno. Při nesprávném použití nenese prodejce či výrobce odpovědnost za způsobené škody.

2 Specifikace

| POPIS | HODNOTA | JEDNOTKA |
|------------------------|---------|----------|
| Počet škubacích prstů: | 15 | ks |
| Délka | 19 | cm |
| Šířka | 25 | cm |
| Výška | 25 | cm |
| Hmotnost | 1 | kg |
| Průměr osy: | 1,2 | cm |
| Délka osy k upevnění | 3,5 | cm |

3 Skladování a instalace

3.1 Skladování

Škubačku skladujte na suchém místě.

3.2 Umístění stroje

Škubačka je přenosná a nevyžaduje speciální základ, musí být však umístěna na vodorovnou a pevnou podlahu. Pracovní plocha, musí být řádně osvětlené, dobře větraná a musí splňovat platné směrnice týkající se hygieny a bezpečnosti práce. Při umístování stroje věnujte pozornost délce přívodního kabelu a umístění zásuvky. Pod válec umístěte nádobu na peří.

4 Obecné pokyny k použití

4.1 Opatření před použitím

Ujistěte se, že všechny části jsou správně nainstalované a připojené. Provozovatel musí být informován o bezpečnosti práce a o možném riziku, které použití výrobku přináší. Výrobek společně se zařízením musí být pravidelně kontrolován a udržován. Kontrolu, údržbu a likvidaci výrobku a zařízení může provádět pouze kvalifikovaná osoba – osoba, která četla manuál a je chráněna bezpečnostními prvky jako jsou rukavice, ochrana obličeje

Oficiální distributor pro Českou republiku:



4.2 Operace před spuštěním

Ponořte drůbež, která má být oškubána do horké vody o teplotě a době viz tabulka níže. Neprekračujte teplotu a dobu ponoření. Delší čas ponoření může způsobit vaření některých částí masa a kůže a to může způsobit při škubání problém.

| DRUH DRŮBEŽE | TEPLOTA | DĚLKA SPAŘENÍ |
|--------------|---------|---------------|
| Jednotka | °C | s |
| Slepice | 60 - 65 | 30 - 40 |
| Kachna | 63 - 66 | 160 - 180 |
| Husa | 70 - 72 | 120 - 130 |
| Bažant | 63 - 67 | 70 - 90 |
| Krůta | 51 - 54 | 80 - 95 |

4.3 Příprava a spuštění

Nejprve si připravte zařízení, do kterého upevníte zakoupený výrobek. Zařízení musí vykonávat otáčky o dostatečné rychlosti a síle aby byla škubačku funkční. Doporučujeme použít vrtačku s přívodem elektrické energie. Důležité je, aby zařízení bylo připevněno na vhodném pracovním místě viz bod 1.3. Dbejte bezpečnosti při práci a možnosti rizik viz bod 1.4.

4.4 Běžná práce

- Při škubání, musí obsluha stát na u přístroje na straně válce.
- Zapněte zařízení s připevněným výrobkem, když je prázdné.
- Vezměte drůbež do ruky a položte ho na rotující válec.
- Otáčejte ptáka, aby se usnadnilo jeho celé oškubání.

Stroj neodstraní peří na křídlech, protože jsou moc hrubá. Nedržte drůbež za krk.

4.5 Ukončení práce

- Vypněte zařízení a odstraňte výrobek
- Odpojte zařízení ze sítě
- Vyjměte nádobu na peří zpod válce a vyprázdněte ji
- Opláchněte válec

